



Windows 8 操作系统 安全配置基线

2013 年 7 月

目 录

1 引言	1
2 适用范围	1
3 缩略语	1
4 安全基线要求项命名规则	1
5 文档使用说明	1
6 注意事项	2
7 安全配置要求	2
7.1 账户管理	2
7.1.1 Administrator 账户管理	2
7.1.2 Guest 账户管理	3
7.1.3 无关账户管理	3
7.2 密码管理	4
7.2.1 密码复杂度	4
7.2.2 密码长度最小值	4
7.2.3 密码最长使用期限	5
7.2.4 强制密码历史	5
7.2.5 账户锁定阈值（可选）	5
7.3 认证授权	6
7.3.1 远程强制关机授权	6
7.3.2 文件所有权授权	6

7.4 日志审计	7
7.4.1 审核策略更改.....	7
7.4.2 审核登录事件.....	7
7.4.3 审核对象访问.....	8
7.4.4 审核进程跟踪.....	8
7.4.5 审核目录服务访问.....	8
7.4.6 审核特权使用.....	9
7.4.7 审核系统事件.....	9
7.4.8 审核账户管理.....	10
7.4.9 日志文件大小.....	10
7.5 系统服务	11
7.5.1 启用 Windows 防火墙	11
7.5.2 关闭自动播放功能.....	11
7.6 补丁与防护软件	12
7.6.1 系统安全补丁管理.....	12
7.6.2 防病毒管理.....	12
7.7 共享文件夹及访问权限	13
7.7.1 关闭默认共享.....	13
7.7.2 设置共享文件夹访问权限.....	13
7.8 远程维护	13
7.8.1 远程协助安全管理.....	13
7.8.2 远程桌面安全管理.....	14

7.9 其他.....	14
7.9.1 数据执行保护.....	14
附录 A 安全基线配置项应用统计表.....	16
附录 B 安全基线配置项应用问题记录表	18



1 引言

本文档规定了中国石油所管理的运行 Windows 8 操作系统的计算机应当遵循的操作系统安全性设置标准,是中国石油安全基线文档之一。本文档旨在对信息系统的安全配置审计、加固操作起到指导性作用。

本文档主要起草人:靖小伟、杨志贤、张志伟、滕征岑、侯志刚、裴志宏、刘国强、王峰、郭以东、王勇、孙军军、高毅夫、阳波、吴强。

2 适用范围

本文档适用于中国石油运行 Windows 8 操作系统的计算机,明确了 Windows 8 操作系统在安全配置方面的基本要求,可作为编制设备入网测试、安全验收、安全检查规范等文档的参考。

3 缩略语

TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
GCC	General Computer Controls	信息系统总体控制
SBL	Security Base Line	安全基线

4 安全基线要求项命名规则

安全基线要求项是安全基线的最小单位,每一个安全基线要求项对应一个基本的可执行的安全规范明细,安全基线要求项命名规则为“安全基线 - 一级分类 - 二级分类 - 类型编号 - 明细编号”,如 SBL-System-Windows8-01-01 代表“安全基线 - 操作系统类 - Windows 8 系统 - 账户类 - Administrator 账户管理”。

5 文档使用说明

1> 本文档适用于非域环境下运行 Windows 8 操作系统的终端计算机。



2> 由于各信息系统对于 Windows 8 的要求不尽相同，因此对于第 7 章安全配置要求中的安全基线要求项，各信息系统根据实际情况选择性进行配置，并填写附录 A《安全基线配置项应用统计表》。

3> 在第 7 章安全配置要求中，部分安全基线要求项提供了阈值，如“采用静态口令认证技术的设备，口令生存期最长为 90 天”，此阈值为参考值，通过借鉴 GCC、中国石油企标、国内外大型企业信息安全最佳实践等资料得出。各信息系统如因业务需求无法应用此阈值，在附录 A《安全基线配置项应用统计表》的备注项进行说明。

6 注意事项

由于 Windows 8 操作系统普遍应用于办公环境，对于本文档中安全基线要求项，特别是涉及到系统配置文件修改的要求项，实施前需要在测试环境进行验证后应用。

在应用安全基线配置项的过程中，如遇到技术性问题，填写附录 B《安全基线配置项应用问题记录表》。在应用安全基线配置前需要备份系统配置文件与数据，以便出现故障时进行回退。

7 安全配置要求

7.1 账户管理

7.1.1 Administrator 账户管理

安全基线编号	SBL-System-Windows8-01-01
安全基线名称	Administrator 账户管理安全基线要求项
安全基线要求	非域环境的计算机，重命名超级管理员账户 Administrator
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->计算机管理”，在弹出框中选择“系统工具->本地用户和组->用户”，在右侧查看用户中是否包含 Administrator。
安全判定依据	1) 进入“控制面板->管理工具->计算机管理”，在弹出框中选择“系统工具->本地用户和组->用户”，



	2) 如果存在 Administrator 账号, 并且隶属于 Administrators 组, 表明不符合安全要求。
参考操作	重命名账户: 鼠标右键->重命名, 键入新的账户名称
基线配置项重要度	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低

7.1.2 Guest 账户管理

安全基线编号	SBL-System-Windows8-01-02
安全基线名称	Guest 账户管理安全基线要求项
安全基线要求	禁用来宾账户 Guest
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->计算机管理”, 在弹出框中选择“系统工具->本地用户和组->用户”, 在右侧选择 Guest, 双击鼠标左键查看。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->计算机管理”, 在弹出框中选择“系统工具->本地用户和组->用户”, 在右侧选择 Guest, 双击鼠标左键查看, 如果勾选了“账户已禁用”选项, 表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低

7.1.3 无关账户管理

安全基线编号	SBL-System-Windows8-01-03
安全基线名称	无关账户管理安全基线要求项
安全基线要求	删除或禁用无关账户, 提高系统账户安全
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->计算机管理”, 在弹出框中选择“系统工具->本地用户和组->用户”, 在右侧查看系统中现有账户。
安全判定依据	1) 进入“控制面板->管理工具->计算机管理”, 在弹出框中选择“系统工具->本地用户和组->用户”, 2) 如果不存在无关账户, 或无关账户处于禁用状态, 表明符合安全要求。
备注	无关账户主要指测试账户、共享账户、长期不用账户(半年以上)等。
参考操作	删除无关账户: 鼠标右键->删除;



	禁用无关账户：鼠标右键->属性->勾选“账户已禁用”。
基线配置项重要度	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低
操作风险评估	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低

7.2 密码管理

7.2.1 密码复杂度

安全基线编号	SBL-System-Windows8-02-01
安全基线名称	密码复杂度安全基线要求项
安全基线要求	密码复杂度要求：至少包含以下四种类别的字符中的三种： 英文大写字母（A 到 Z） 英文小写字母（a 到 z） 阿拉伯数字（0 到 9） 非字母字符（例如!、\$、#、%）
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“账户策略->密码策略->密码必须符合复杂性要求”，鼠标右键->属性->选择“已启用”。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“账户策略->密码策略”中，选择“密码必须符合复杂性要求”，查看其“安全设置”，如果显示“已启用”，表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☐ 中 ☒ 低

7.2.2 密码长度最小值

安全基线编号	SBL-System-Windows8-02-02
安全基线名称	密码长度最小值安全基线要求项
安全基线要求	对于采用静态口令认证技术的设备，密码最小长度不少于 8 位
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“账户策略->密码策略->密码长度最小值”，鼠标右键->属性->8->确定。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“账户策略->密码策略”中，选择“密码长度最小值”，查看其“安全设置”，如果显示“8 个字符”，表明符合安全要求。



基线配置项重要度	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☐ 中 ☒ 低

7.2.3 密码最长使用期限

安全基线编号	SBL-System-Windows8-02-03
安全基线名称	密码最长使用期限安全基线要求项
安全基线要求	对于采用静态口令认证技术的设备，口令生存期不长于 90 天
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“账户策略->密码策略->密码最长使用期限”，鼠标右键->属性->90->确定。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“账户策略->密码策略”中，选择“密码最长使用期限，查看其“安全设置”，如果显示“90 天”，表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低
操作风险评估	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低

7.2.4 强制密码历史

安全基线编号	SBL-System-Windows8-02-04
安全基线名称	强制密码历史安全基线要求项
安全基线要求	对于采用静态口令认证技术的设备，应配置设备使用户不能重复使用最近 5 次（含 5 次）内已使用的口令
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“账户策略->密码策略->强制密码历史”，鼠标右键->属性->5->确定。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“账户策略->密码策略”中，选择“强制密码历史，查看其“安全设置”，如果显示“5 个记住的密码”，表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☐ 中 ☒ 低

7.2.5 账户锁定阈值（可选）

安全基线编号	SBL-System-Windows8-02-05
安全基线名称	账户锁定阈值安全基线要求项



安全基线要求	对于采用静态口令认证技术的设备,应配置当用户连续认证失败次数超过 6 次(不含 6 次),锁定该用户使用的账户
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”,在“账户策略->账户锁定策略->账户锁定阈值”,鼠标右键->属性->6->确定。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”,在“账户策略->账户锁定策略”中,选择“账户锁定阈值”,查看其“安全设置”,如果显示“6 次无效登录”,表明符合安全要求。
备注	“账户锁定阈值”设置修改后,与其关联的“账户锁定时间”与“重置账户锁定计数器”两项会被系统自动设置为 30 分钟。
基线配置项重要度	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低
操作风险评估	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低

7.3 认证授权

7.3.1 远程强制关机授权

安全基线编号	SBL-System-Windows8-03-01
安全基线名称	远程强制关机安全基线要求项
安全基线要求	非域环境的计算机,“从远程系统强制关机”的权限只指派给 Administrators 组
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”,在“本地策略->用户权限分配->从远程系统强制关机”,鼠标右键->属性->设置为只指派给 Administrators 组。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”,在“本地策略->用户权限分配”中,鼠标左键双击“从远程系统强制关机”,如果弹出的对话框中仅显示“Administrators”组,表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低

7.3.2 文件所有权授权

安全基线编号	SBL-System-Windows8-03-02
安全基线名称	文件所有权授权安全基线要求项
安全基线要求	“取得文件或其他对象的所有权”只指派给 Administrators 组
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”,在“本地策略->用户权限分配->



	取得文件或其他对象的所有权”，鼠标右键->属性->设置为只指派给 Administrators 组。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->用户权限分配”中，鼠标左键双击“取得文件或其他对象的所有权”，如果弹出的对话框中仅显示“Administrators”组，表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低

7.4 日志审计

7.4.1 审核策略更改

安全基线编号	SBL-System-Windows8-04-01
安全基线名称	审核策略更改安全基线要求项
安全基线要求	启用对 Windows 系统的审核策略更改，成功与失败都要审核
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略->审核策略更改”，鼠标右键->属性->勾选“成功”与“失败”两项。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略”中，选择“审核策略更改”，查看其“安全设置”，默认为无审核，如果显示为“成功，失败”，表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☐ 中 ☒ 低

7.4.2 审核登录事件

安全基线编号	SBL-System-Windows8-04-02
安全基线名称	审核登录事件安全基线要求项
安全基线要求	应配置日志功能，对用户登录进行记录，记录内容包括用户登录使用的账户，登录是否成功，登录时间，以及远程登录时使用的 IP 地址
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略->审核登录事件”，鼠标右键->属性->勾选“成功”与“失败”两项。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略”中，选择“审核登录事件”，查看其“安全设置”，默认为无审核，如果显示为“成



	功，失败”，表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☐ 中 ☒ 低

7.4.3 审核对象访问

安全基线编号	SBL-System-Windows8-04-03
安全基线名称	审核对象访问安全基线要求项
安全基线要求	启用对 Windows 系统的审核对象访问，成功与失败都要审核
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略->审核对象访问”，鼠标右键->属性->勾选“成功”与“失败”两项。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略”中，选择“审核对象访问”，查看其“安全设置”，默认为无审核，如果显示为“成功，失败”，表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☐ 中 ☒ 低

7.4.4 审核进程跟踪

安全基线编号	SBL-System-Windows8-04-04
安全基线名称	审核进程跟踪安全基线要求项
安全基线要求	启用对 Windows 系统的审核进程跟踪，失败需要审核
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略->审核进程跟踪”，鼠标右键->属性->勾选“失败”。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略”中，选择“审核进程跟踪”，查看其“安全设置”，默认为无审核，如果显示为“失败”，表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☐ 中 ☒ 低

7.4.5 审核目录服务访问

安全基线编号	SBL-System-Windows8-04-05
安全基线名称	审核目录服务访问安全基线要求项



安全基线要求	启用对 Windows 系统的审核目录服务访问，成功与失败都要审核
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略->审核目录服务访问”，鼠标右键->属性->勾选“成功”与“失败”两项。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略”中，选择“审核目录服务访问”，查看其“安全设置”，默认为无审核，如果显示为“成功，失败”，表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☐ 中 ☒ 低

7.4.6 审核特权使用

安全基线编号	SBL-System-Windows8-04-06
安全基线名称	审核特权使用安全基线要求项
安全基线要求	启用对 Windows 系统的审核特权使用，成功与失败都要审核
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略->审核特权使用”，鼠标右键->属性->勾选“成功”与“失败”两项。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略”中，选择“审核特权使用”，查看其“安全设置”，默认为无审核，如果显示为“成功，失败”，表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☐ 中 ☒ 低

7.4.7 审核系统事件

安全基线编号	SBL-System-Windows8-04-07
安全基线名称	审核系统事件安全基线要求项
安全基线要求	启用对 Windows 系统的审核系统事件，成功与失败都要审核
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略->审核系统事件”，鼠标右键->属性->勾选“成功”与“失败”两项。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略”中，选择“审核系统事件”，查看其“安全设置”，默认为无审核，如果显示为“成功，失败”，表明符合安全要求。



基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☐ 中 ☒ 低

7.4.8 审核账户管理

安全基线编号	SBL-System-Windows8-04-08
安全基线名称	审核账户管理安全基线要求项
安全基线要求	启用对 Windows 系统的审核账户管理，成功与失败都要审核
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略->审核账户管理”，鼠标右键->属性->勾选“成功”与“失败”两项。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->本地安全策略”，在“本地策略->审核策略”中，选择“审核账户管理”，查看其“安全设置”，默认为无审核，如果显示为“成功，失败”，表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☐ 中 ☒ 低

7.4.9 日志文件大小

安全基线编号	SBL-System-Windows8-04-09
安全基线名称	日志容量安全基线要求项
安全基线要求	设置日志容量和覆盖规则，保证日志存储
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->事件查看器”，选择“事件查看器（本地）->Windows 日志”， 1) 在“应用程序”中，鼠标右键单击选择“属性”，将“日志最大大小”设置为“40960KB”，“达到事件日志最大大小时”选择“按需要覆盖事件（旧事件优先）”。 2) 在“安全”中，鼠标右键单击选择“属性”，将“日志最大大小”设置为“40960KB”，“达到事件日志最大大小时”选择“按需要覆盖事件（旧事件优先）”。 3) 在“系统”中，鼠标右键单击选择“属性”，将“日志最大大小”设置为“40960KB”，“达到事件日志最大大小时”选择“按需要覆盖事件（旧事件优先）”。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->事件查看器”，选择“事件查看器（本地）->Windows



	日志”，鼠标右键点击“应用程序”、“安全”、“系统”，选择“属性”，查看这三项的“日志最大大小”和“达到事件日志最大大小时”的选项，如果显示为“40960”和“按需要覆盖事件（旧事件优先）”，表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低

7.5 系统服务

7.5.1 启用 Windows 防火墙

安全基线编号	SBL-System-Windows8-05-01
安全基线名称	Windows 防火墙安全基线要求项
安全基线要求	启用 Windows 防火墙
检测操作参考	进入“控制面板->Windows 防火墙->启用或关闭 Windows 防火墙”，查看“专用网络设置”与“公用网络设置”中防火墙的配置情况。
安全判定依据	进入“控制面板->Windows 防火墙->启用或关闭 Windows 防火墙”，查看“专用网络设置”与“公用网络设置”，如果均选择“启用 Windows 防火墙”，并勾选“Windows 防火墙阻止新程序时通知我”，表明符合安全要求。
备注	在已经安装端点准入系统 SEP 的情况下，此安全基线要求项不适用。
基线配置项重要度	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☐ 中 ☒ 低

7.5.2 关闭自动播放功能

安全基线编号	SBL-System-Windows8-05-02
安全基线名称	Windows 自动播放安全基线要求项
安全基线要求	关闭 Windows 自动播放，防止从移动设备与光盘感染恶意代码
检测操作参考	所有应用->运行-> gpedit.msc，打开本地组策略编辑器，在“计算机配置->管理模板->Windows 组件->自动播放策略”中，选择“关闭自动播放”，查看其状态。
安全判定依据	所有应用->运行-> gpedit.msc，打开本地组策略编辑器，在“计算机配置->管理模板->Windows 组件->自动播放策略”中，选择“关闭自动播放”，查看其状态，默认为“未配置”，如果为“已启用”，表明符合安全要求。



基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☐ 中 ☒ 低

7.6 补丁与防护软件

7.6.1 系统安全补丁管理

安全基线编号	SBL-System-Windows8-06-01
安全基线名称	系统安全补丁管理安全基线要求项
安全基线要求	所有联网终端计算机统一部署桌面安全管理软件，由该软件统一进行系统安全补丁更新
检测操作参考	按照集团公司信息管理部要求，集中部署桌面安全管理系统，监督未部署的终端计算机并进行整改，保证所有联网终端计算机全部安装统一的桌面安全管理系统软件。
安全判定依据	所有应用->运行-> cmd.exe，输入 systeminfo，查看系统补丁的安装情况。
备注	1) 安装系统补丁前需要进行测试。 2) 目前补丁推送功能由 VRV 实现，暂无法在 Windows 8 下使用，此安全基线要求项暂不适用。
基线配置项重要度	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低
操作风险评估	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低

7.6.2 防病毒管理

安全基线编号	SBL-System-Windows8-06-02
安全基线名称	防病毒管理安全基线要求项
安全基线要求	所有联网终端计算机统一部署中国石油统一部署的防病毒软件
检测操作参考	按照集团公司信息管理部要求，集中部署桌面安全管理系统，监督未部署的终端计算机并进行整改，保证所有联网终端计算机全部安装统一的桌面安全管理系统软件。
安全判定依据	以赛门铁克端点准入系统 SEP 为例，双击主机右下角 SEP 图标，在“状态”选项栏查看“防病毒与防间谍软件防护”、“主动型威胁防护”、“网络威胁防护”的更新时间。
备注	目前使用的 SEP 客户端版本为 SEP 11，暂无法在 Windows 8 下使用，此安全基线要求项暂不适用。



基线配置项重要度	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低

7.7 共享文件夹及访问权限

7.7.1 关闭默认共享

安全基线编号	SBL-System-Windows8-07-01
安全基线名称	默认共享安全基线要求项
安全基线要求	在非域环境下，关闭 Windows 硬盘默认共享，例如 C\$,D\$
检测操作参考	所有应用->运行-> regedit.exe，进入注册表编辑器，更改注册表键值： HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\下，增加 REG_DWORD 类型的 AutoShareServer 键，值为 0。
安全判定依据	所有应用->运行-> regedit.exe，进入注册表编辑器，查看注册表键值： HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\下，如果有 AutoShareServer 项，并且值为 0，表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低

7.7.2 设置共享文件夹访问权限

安全基线编号	SBL-System-Windows8-07-02
安全基线名称	共享文件夹访问权限安全基线要求项
安全基线要求	设置共享文件夹访问权限，只允许授权的账户拥有权限共享此文件夹
检测操作参考	进入“控制面板->管理工具->计算机管理”，在“系统工具->共享文件夹”下，查看每个共享文件夹的共享权限，只将权限授权于指定账户。
安全判定依据	进入“控制面板->管理工具->计算机管理”，在“系统工具->共享文件夹”下，查看每个共享文件夹的共享权限。
基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低

7.8 远程维护

7.8.1 远程协助安全管理



安全基线编号	SBL-System-Windows8-08-01
安全基线名称	远程协助安全基线要求项
安全基线要求	如无特别需要，关闭远程协助
检测操作参考	进入“控制面板->系统->远程设置”，查看“远程协助”的状态。
安全判定依据	进入“控制面板->系统->远程设置”，查看“远程协助”的状态，如果“允许远程协助连接这台计算机”为非勾选状态，表明符合安全要求。
基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低

7.8.2 远程桌面安全管理

安全基线编号	SBL-System-Windows8-08-02
安全基线名称	远程桌面安全基线要求项
安全基线要求	终端计算机如无特别需要，关闭远程桌面
检测操作参考	进入“控制面板->系统->远程设置”，查看“远程桌面”的状态。
安全判定依据	进入“控制面板->系统->远程设置”，查看“远程桌面”的状态，如果勾选了“不允许连接到此计算机”，表明关闭了远程桌面，符合安全要求。
基线配置项重要度	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低

7.9 其他

7.9.1 数据执行保护

安全基线编号	SBL-System-Windows8-09-01
安全基线名称	数据执行保护安全基线要求项
安全基线要求	配置系统核心的数据执行保护，提高系统抵抗非法修改文件的能力
检测操作参考	进入“控制面板->系统”，在“高级系统设置”选项卡的“性能”下点击设置，选择“数据执行保护”选项卡，选择“仅为基本 Windows 程序和服务启用 DEP”。
安全判定依据	进入“控制面板->系统”，在“高级系统设置”选项卡的“性能”下点击设置，选择“数据执行保护”选项卡，如果设置为“仅为基本 Windows 程序和服务启用 DEP”，表明符合安全要求。



基线配置项重要度	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低
操作风险评估	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低



附录 A 安全基线配置项应用统计表

基线配置项分类	明细编号	安全基线配置项应用情况	备注
7.1 账户管理	7.1.1	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.1.2	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.1.3	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
7.2 密码管理	7.2.1	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.2.2	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.2.3	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.2.4	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.2.5	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
7.3 认证授权	7.3.1	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.3.2	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
7.4 日志审计	7.4.1	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.4.2	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.4.3	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.4.4	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.4.5	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.4.6	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.4.7	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.4.8	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.4.9	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
7.5 系统服务	7.5.1	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.5.2	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
7.6 补丁与防护 软件	7.6.1	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.6.2	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
7.7 共享文件夹 与访问权限	7.7.1	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
	7.7.2	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
7.8 远程维护	7.8.1	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	



	7.8.2	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	
7.9 其他	7.9.1	☐ 应用 ☐ 部分应用 ☐ 没有应用	



附录 B 安全基线配置项应用问题记录表

基线编号	
故障现象描述	
解决方法记录	
备注	
基线编号	
故障现象描述	
解决方法记录	
备注	